

Lievak za otpad za građevinsku cev za šut/otpad



Lievak se montira na okvir ograde. Zahvaljujući širokom otvoru moguće je jednostavno punjenje direktno iz građevinskih kolica. Prva cijev se mora čvrsto pričvrstiti! Pričvršćivanje/sidrenje cijevi za šutu na svakoj desetoj cijevi na zgradi ili skeli je neophodno potrebno! Ukupna težina cijevi za šutu ne smije premašiti 250 kg. Lagano savinuti donji kraj cijevi kako bi usporili brzinu pada šute/otpada. Kao opcija raspoloživ je poklopac ZP51050BY za lievak za šutu koji omogućava još jednostavnije punjenje.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZP51044Y	Lievak za otpad za građevinsku cev za šut/otpad Basis element 25kom/pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at