

## Mašina za malterisanje PFT G4 SMART s pumpom za podizanje pritiska i



Meša i pumpa neprekidno i automatski sve mašinski suve maltere sa vodom u homogenu smešu spremnu za dalju obradu. To je moguće puniti direktno iz vreće, direktno iz silosa ili silomat haube. Standardna oprema: motor za doziranje 0,75kW, 28 RPM - pogonski motor 6,05kW, 400 RPM, 2-stepeni sa prekidačem nagiba - 10m creva za malter Rondo 25mm - 11m creva za vodu/vazduh 1/2" - manometar sa čistačem za mešanje cevi i osovine za čistač - mogućnost povezivanja sa daljinskim upravljačem - torba za alat - uputstvo za upotrebu. gumenom zonom mešanja - stator/rotor TWISTER D 4-3, okretni desno - razvodni ormar G4 SMART - izlaz spojnica pod pritiskom 25 mm muški deo manometar za pritisak materijala - kompresor COMP M-250 sa pritisnim isključivanjem - pumpa za podizanje pritiska AVO 500 400 V/3 Ph/50 Hz/0,37 kW - mlaznica za fino malterisanje 200 mm ravna - 3 upravljačka točkica, 1 rotirajući točak s duplom kočnicom - merač protoka vode 100 - 1000 l/h - posuda za materijal sa zaštitnom rešetkom - gumena zona mešanja bez ručke i D pumpe - mešač BIONIK G4 mašina za malterisanje, okretni desno - daljina transporta (crijevo 25 mm) do 30 m - učinak transporta (Stator D 4-3) 14 l/min

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00732303	Mašina za malterisanje PFT G4 SMART 6,05kW 400V s pumpom za podizanje pritiska i gumenom zonom mešanja	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)