

# Infracrveni pirometar IR-MAXWELL 4 / PO /713



Pogodan je za beskontaktno i površinsko mjerenje temperature. Pirometar je opremljen sensorima za temperaturu i vlažnost prostorije, kao i s infracrvenim sensorima za mjerenje površinske temperature te tako mogu otkriti hladne mostove i mogući rast plijesni. Pritiskom na gumb mogu se otkriti prozori ili zidovi koji propuštaju. UV osvjetljenje omogućuje ispitivanje klimatizacijskih sustava. Tehnički podaci: - raspon mjerenja temperature: -50 °C do +800 °C, - optička razlučivost: 12:1, - vrijeme odziva: 0,5 sek., - radna temperatura: 0 - +40 °C, - težina: 0,155 kg. Uključeno u isporuku: pirometar IR-MAXWELL 4, baterije (9B 6F22).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z700333N	Infracrveni pirometar IR-MAXWELL 4 / PO /713 s baterijama	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)