


## Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV "Lorenčić edition"



Samonivelirajući građevinski laser za horizontalnu i vertikalnu upotrebu sa vertikalom gore i dole. Primena: radovi na iskopavanju i betoniranju, nivelacija oplata i temelja, spuštani plafoni, mere, suva gradnja. - automatsko horizontalno i vertikalno nivelisanje, - mrežni pogon ili baterije, - tri različita načina rada: rotacija, scan-line, tačka režim, - sa vertikalnim snopom gore i dole, - nagib u dve ose +/- 5°, - moguća unutrašnja i spoljašnja upotreba sa prijemnikom, - zaštićeno od prskanje prašine i vode, - različiti načini rada omogućavaju mnoge vrste koristiti. Tehnički podaci: - tačnost +/- 3mm na 30m, - domet sa prijemnikom 300m, - laserska dioda 635nm (crvena), klasa 3R, - samonivelirajuća površina +/- 5°, - mrežni napon - baterija, - radna temperatura -20°C do + 50°C, -

dimenzije 200k160k190mm, - tip zaštite IP64. Set sadrži: BMI-UNILASER AHV rotacioni laser, laserski prijemnik sa držač, daljinski upravljač, punjač (napajanje), rezervni set baterija sa 4k1,5 V tip LR 14, meta, zidni nosač, u koferu, podesiv

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140302-LO	Rotacioni laser-set BMI UNILASER AHV „Lorenčić izdanje" sa stativom, laserskom letvom	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)