

Brizgaljka



Fleksibilno spiralno crijevo dužine 2,5 metara, - ergonomska ručka za jednostavno nošenje i pumpanje, - kutija s rezervnim brtvama, - jednostavna izmjena sigurnosnih ventila i manometra, - držač za crijevo i produžetak crijeva, - ugodno za nošenje, - nogice za stabilnost (nema prevrtanja pri punjenju ili pumpanju), - poklopac za lijevak za sprečavanje unosa prljavštine u posudu, - mogućnost nošenja na leđima ili bočno, - otvor i ventil za kontrolu punjenja. Pogonski tlak 6 bara, - posuda od čelika, - dužina crijeva 2,5m, - 1 remen za nošenje, - brizgaljka namjestiva 360°

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3565P	Prskalica za oplatu MESTO 3565P 6L	ST
Z3585P	Prskalica za oplatu MESTO 3585P 10L	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at