

## Brusilica sa produženim vratom METABO LSV 5-225 Comfort



Za jednostavno brušenje plafonskih i zidnih površina. Dodatno LED-svetlo za uočavanje i obradu neravnina i brazdi. Optimalni balans za rad jer je težište mašine nije na glavi. Promenljivo nameštanje dužine za uske prostorije ili za velike visine prostorija. M-Clean-tehnologija: efikasno usisavanje zahvaljujući kućištu bez creva. Moguće brušenje vrlo blizu ruba i raznih prelaza. Idealno prilagođavanje fleksibilne brusne glave na površinu za dobre rezultate rada. Optimalni rezultati usisavanja zahvaljujući četki sa oprugama. Vario-Constamatic (VC)- elektronika punotalasna za rad sa brojem okretaja koji pod opterećenjem ostaju gotovo konstantna. Ergonomski oblikovana ručka od aluminijuma i T- ručka. Jednostavno, brzo i bezaltno izmenjivo vratilo. Mogućnost usisavanja putem priključivanja usisavača. Tehnički podaci: - snaga: 500 W, - broj okretaja prazni hod: 1000-1650 /min, - prečnik brusne ploče: 225 mm, - brušenje površine: 2,5 m/s<sup>2</sup>, - nivo zvučnog pritiska: 76 dB(A), - nivo zvučne snage (LwA): 87 dB(A), - moguća dužina mašine: 1,1 /1,6 /2,1 m, - dužina kablova: 4m, - težina bez kablova: 4,5 kg. Isporučuje se: brusna ploča (vrlo mekana), brusni papiri sa perforacijama (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilno vratilo (kao dopuna), priključna spojnica, produžetak, šestougaoni ključ, torba.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z600136000	Brusilica sa produženim vratom METABO LSV 5-225 Comfort 500W sa brusnom pločom, brusni papir	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)