

# Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ



Die ALPHA E32 VARIO ist für Estrichleger interessant, die auf Baustellen von "Klein" bis "Groß" arbeiten. Das Besondere ist, dass sich die Maschine sogar mit bis zu 63 A bestromen lässt. Weil auf kleineren Baustellen der Stromkasten trotz 32 A häufig lediglich mit 25 A abgesichert ist, wurde die Elektromaschine so konstruiert, dass sie bereits bei 25 A Eingangsstrom läuft. Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters ist der Elektromotor besonders effizient. Durch die 4-stufige Regeltechnik lässt sich die Maschine flexibler auf Baustellen einsetzen. Die ALPHA E32 VARIO besitzt eine automatische 2 bar Abschaltung. Die

wertbeständige langlebige Haube ist aus rostfreiem Stahl. Der Rahmen ist anhand der KTL-Beschichtung höchst rostresistent. Die stabilen Kotflügel können als nützliche Ablagefläche verwendet werden. Das stabile Fahrwerk der Estrichpumpe ist mit einer mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung versehen. Jede ALPHA E32 VARIO ist mit einer abschließbaren Werkzeugkiste, höhenverstellbarer Anhängevorrichtung und integriertem Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora) Tehnički podaci: - pritisak transporta: 8 bar, - daljina transporta: do 140 m, - spremnik: 580 l, - kompresor BMS: do 3 m³/min, - elektro motor 20 kW / 5,5 kW (može se prebaciti 25 A - 32 A - 45 A - 63 A), - visina punjenja: 920 mm, - max. veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70. - težina: 1600 kg Uključeno u isporuku: silo poklopac (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na bubnju sredina, PVC kutija za alat, servisni komplet 500 sati, obostrani čeoni V-limovi za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO11AE32VSILST	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ s 2 poklopca	ST



# Standorte / Kontakt

#### GRAZ

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

# SALZBURG - WALS

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

#### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

#### **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

#### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

#### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at