

Nosač cevi za šutu pocinčani



Nosač cevi je namenjen da se pričvrsti na skeli ili na prozoru. Nameštivo do cca. 48 cm. Prva cev se mora čvrsto pričvrstiti! Pričvršćivanje/sidrenje cevi za šut na svakoj desetoj cevi na zgradi ii skeli je neophodno potrebno! Ukupna težina cevi za šut ne sme premašiti 250 kg. Lagano saviti donji kraj cevi kako bi usporili brzinu pada šuta/otpada.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z4816350	Nosač cevi za šut pocinkovani (P51011)	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at