

# Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V s utovarnom košarom



Die robuste Estrichpumpe M740 STAGE V fördert erdfeuchten Estrich bis 180 Meter weit und 90 Meter hoch. Die Bedienung ist, dank des Keypads mit farbigen LED-Anzeigen und des modernen Farbdisplays im Steuerungskasten, denkbar einfach und effizient. Menüs zur Fehlerbehebung und Servicedurchführbarkeit erhöhen zudem die Verfügbarkeit. Das Mischwerk ist mit einem Überlastungsschutz und Rückwärtslauf ausgestattet. Noch mehr Power - konkret 36,4 kW - bietet der DEUTZ-Dieselmotor mit großem 70 Liter-Volumen-Tank, welcher

alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „STAGE V“ erfüllt. Tehnički podaci: - pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V), - kompresor 4,35 m<sup>3</sup>/min, - kontrolni tlak: 8 bara, - spremnik za miješanje sa središnjim ispustom: 260 l, neto kapacitet 200 l, - količina transporta: 4,6 m<sup>3</sup>/h, - pritisak transporta: 8 bar, - visina punjenja: 400 mm, - najveće zrno: 16 mm, - vozni mehanizam kočen, - dozvoljena brzina do 80 km/h, - veliki spremnik za dizel sa 70 l - dimenzija (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm, - težina: 1840 kg. Serijski se isporučuje sa kukama za dizalicu i središnjim podmazivanjem i središnjim podmazivanjem, mehaničkim odzračivanjem, središnji izlaz iz bubnja, radnim svjetlima, spojka za automobil, ručica s crijevom.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z111672200	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V s utovarnom košarom	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)